

תקציר מס' 1

מבנה המחשב - ארכיטקטורה מנוקדת ראות התוכנinator

כאשר מדברים על מבנה המחשב או ארכיטקטורה שלו, למשה יש לנו שא הודה שני הבטים, דהיינו זה זה.

1. מבנה המחשב כמבנה, מבחן פיזית - כפי שהנדסי החומרה שבנו אותו רואים אותו.
2. מבנה המחשב מודל לתכנות - כפי שהתוכנinator רואה אותו.

בין 1 ל-2 חיבת להיות כובן איזושהי חפיפה - איבשהו התוכנinatorים צריכים להתחבר עם מה שהנדסי חומרה יצרו. אך החפיפה זו היא למעשה מודל מינימלית - ובכורונה כך. רצוי שהタルות של עבודת התוכנinatorים בהחלתו של הבניה של המחשב כמכינה תהיה מינימלית - הדבר מאפשר פשוטות של עבודה התוכנות (הסבוכה בלאו הכל) וגם אפשר שינויים של המחשב בಗירסאות חדשות של ה-CPU. ואכן, בעוד שמבנה המחשב מכונה השתנה מאד בעברים מה-8086 ל-486, 386, 286, ומשם לפנטיום, הרי שהמודל השתנה מעט מאד מאז ה-386.

בקורס זה נתרוץ במעט בלבד מה שקרו מודל התוכנinator. כפי שאפשר להבין מה שמתואר לעיל, המודל אכן מיצג חומרה - אבל רק חלק קטן מה שיש שם, וגם אז לא תמיד ברור איך המימוש הפיזי של אותו רכיבים נגישים. זה גם לא חשוב לתוכנinator וגם עשוי להשתנות במעבר מגירסה של מחשב לבא אחריו.

הרצת תוכנה במחשב

עם הפעלת המחשב מתבצעת תוכנית מינימלית הצרובה במחשב המחשפת כתובות מסוימות מאד רידועות מראש על הדיסק הקשיח (או הדיסקט) לאתר נמצאת הקובץ הביצועי - תוכנית (שייתואר להלן) שפתחה את המחשב. המחשב מעביר את השליטה של המחשב לתוכנית זאת על ידי העתקתה לזכרון ובייצוע שלה - כאשר המשמעות של "בייצוע" יובחר בהמשך. מה שקרה בהמשך הוא שתוכנית האתחול תבצע פעולות ותפעיל ক্ষেত্র বিচারণ নথ্য - לפי איך שתוכנתה.

התוכנית המינימלית, תוכנת האתחול, והক্ষেত্র বিচারণ নথ্য שberapails אחר כך חוובים בשפט מכרנה.

שפת מכונה

שפת מכונה - היא שפה פרטית של המחשב, שrik אונתת יודע המחשב לבצע באורפן ישיר.

תוכנית בשפת מכונה מתחולקת באורפן גס לשטחי זכרון המשמשים לאקלטן מידע מצד אחד ושטחי זכרון המתארים את חלק הביצועי מצד שני.

החלק הביצועי (או הפקודות) של התוכנית הוא למשה נקודת המפתח של מימוש מחשבים ותוכנה כפי שאנו חנו מכידים או הם. הבנת המרכיב זהה היא הכרחי להבנה של כל מה שבא בהמשך.

כיצד בנוויל החלק הביצועי?

החלק הביצועי הוא סידורה של פקודות מכונה.

לכל CPU קיימת סידורה של פקודות, שלهم יש מימוש מפורש בתוך ה-CPU. הפקודות הללו נקראות פקודות מכונה.

ב-8086 היו קצת מעל ל-מאה פקודות כאילו (לא כולל המעבד המתמטי). היום כאשר כוללים את המעבד המתמטי והגירסאות המתקדמות של מעבדי אינטל (386, 486, Pentium) ומה-MMX מגיעים היום לכמה מאות של פקודות מכונה. קשה לדעת כמה בדယוק - יש פקודות דומות או קרובות שקשה להחליט איך לסדר אום. גודל הפקודות הללו הם בין byte אחד למספר בתים. ב-8086 היה בתים הינה המקסימום ב-386 ואילך המקסימום הוא 13 בתים (לא כולל את האפשרות של בתים מקדים bytes prefix שכולים כל אחד להאריך את הפקודה בבית נוספת).

כל פקודה מכונה מבצעת למשה פעולה מאיד פשטטה באורפן עקרוני - למשל חיבור, חיסור וכפל מספרים, העברת אינפורמציה ממוקם אחד לשני וכו'. כל אחד מהאנוי יכול לבצע כל פקודה נזו ביד. כאשר נדרה את רישימת הפקודות הללו, נירוח שם מחשב עושה משהו חכם, כל החוכמה הזו נמצאת בתרכננה.

לכל פקודה נזו יש קידט מספרי. גודל הקוד הזו באינטל 8x (עד כמה שידוע לי) הוא בין byte אחד לשולחה. כאשר ה-CPU נידרש לבצע תוכנית מסוימת הוא למשה מעתיק לתוכו את אורתה פקודות מכונה הנחשבת ל"ראשונה" של התוכנית הזו מהזיכרין.

ה-CPU מזהה לפי הקוד איזה פקודה מכונה מדובר, ומבצע אותה על ידי המימוש המפורש של הפקודה המצויה בו. ביצוע הפקודה קבועה (בין השאר) מיהו (או איפוא נמצא) הפקודה הבהאה לביצוע של התוכנית. הקוד של הפקודה הזו מועתקת לתוך ה-CPU ותתהיין זיהוי - ביצוע - העתקה חוזרת על עצמו עד שהמחשב נכח או נעצר.

קובץ ביצועי EXE

קובץ ביצועי (Executable File) הוא קובץ ビנארי כתוב בשפת מכוна.

תחת DOS (ו-WINDOWS) הקבצים הללו באים אם סימומת EXE. (בדרך כלל) או COM. קובצי ה-COM. הם עיקר ירושה של גירסאות הראשונות של DOS והשימוש בהם הולך ונעלם.

קובצי ה-BAT. הם משחו אחר לגמרי. אילו קובצי טקסט של פקודות DOS שמכוצעתו באופן עקיבע על ידי תוכנית אחרת.

לעומת זאת במערכת הפעלה Linux שם היא רצה על מעבדי האינטל 80x, לקובץ ביצועי לא חייב להיות סימומת מיוחדת - האבחנה בין קובץ ביצועי לבין קובץ אחר נעשו בדרך אחרת. במקרה אחדות: העובדה שקובץ ביצועי ב-DOS חייב לבוא עם סימומת מסוימת היא תכונה של DOS ולאו דואו דואו של המחשב.

אORGRI ה-CPU

ה-CPU מכיל רכיבים הקוראים וכותבים מידע מהזיכרון, המפענחים את הפקודה הנורכית, מבצעים אותה וקובעים את הפקודה הבעה לביציע. אבל ה-CPU גם מכיל רכיב נוסף שלא היה הכרחי: יש לו זכרון מיניימי משלו, הנקיש לתוכנה, הנקרא אORGRI ה-CPU או בקיצור אORGRI (Registers). ב-8086 היו 14 אORGRI בני 16 ביט, ב-386 ואילך יש 34 אORGRI בני 32 עד 48 ביט. חاور מפורט של האORGRI הללו ניתן בהמשך. נציין כאן שבדרך כלל האORGRI הללו מתייחסים לפי שמות פרטיים שיש להם:
למשל האORGRI של ה-8086 נקראים SS, AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP, CS, DS, ES, IP, SP, FLAGS, ו-SP.

כדי להבין מדוע צריך את האORGRI, צריך להכיר את העובדה הבאה: מה שקרה זיכרון האלקטרוני (ה-RAM) של המחשב (שהיות הוא 32 - 16 מגהבייט ברוב ה-PC) יכול אך ורק לזכור: אפשר לכתוב לחוכו ולקרא את הערך האחזרן שנכתב אליו - זזה הכל. פעולות אריתמטיות נוספות חיבור או כפל חייבים איפוא להתחכע ב-CPU - ולשם כך קיימים האORGRI. חלק מהאORGRI נגישים לתוכנה - על מנת לאפשר מימוש קוד יעיל ככל האפשר.

השיוקלים שמאחורי המבנה זהה נובעים מן הסתמי משיקולים של להקל את מימוש הזיכרון ורכיבי חומרה אחרים, ולא מן הנמנע הוא שהדבר עשוי להשנות בעתיד. אבל עד כמה שידוע לי, המבנה הזה נכון לכל מחשב קיים.

שפת אסמבלי לעומת שפת מוכנה

שפת מוכנה היא שפה של מספרים בינאריים. ברור שקשה לתוכנinator אנושי לכתוב תוכניות בשפה כזו. לשם כך הומצא שפת האסמבלי שהוא מעין צורה סימלית - טקסטואלית של שפת מוכנה:

באופן עקרוני, כל צורה בתוכנית אסמבלי מקביל לפקודת מוכנה אתה וכל פקודת מוכנה מקבילה לשורה אתה בשפה אסמבלי.

למשל פקודת המוכנה בודדת המעבירת תרן אוגר AX לתחיך אוגר BX נכתוב בשפת אסמבלי:

`MOV BX,AX`

שפת אסמבלי היא מעין שפה סימלית מינימלית שבמ冤ט את שפת המוכנה. כמו שפת מוכנה היא שפה פרטית - יהודית לכל מחשב, גם שפת האסמבלי היא יהודית לכל מחשב. שפת האסמבלי של המעבד Digital Alpha הוא שונה ובלתי קומפקטיי לשפת האסמבלי של האינטל 86x, למשל.

המעבד אינו יכול להרים ישירות תוכנית בשפת אסמבלי, רק שפת מוכנה. על מנת להרים תוכנית בשפת אסמבלי צריך לבצע תהליך המרת זהה של קומפイルציה של תוכנית בשפת עילית. תהליך זה, שהוא מטבח הדברים פשוט יותר מקומפイルציה, נקרא אסמבלי של התוכנית והתוכנית שעשויה את התהליך זהה נקרא אסטובלר. למדרג שהבייטוי שהחריש "שפה אסטובלר" הוא למעשה טעות.

מבנה של פקודות מוכנה

שים

כפי שתואר קודם, לכל פקודת מוכנה שני תפקידים: לעשות משהו (כמו חיבור) ולקבוע את הפוקודה הבאה לביצוע.
על מנת שפקודות המוכנה יוכלו לבצע תוכניות כלליות, הם חייבים להיות בעלי יכולת לקרא מגורם אחד במחשב (תחובת בזיכרון למשל) לשנות גורם אחר. אחרת המחשב לא יוכל אפילו להעתיק מידע ממוקם אחד לשנהו.
שים נוספים (וסותרים במידה מסוימת) שימושים על חכונן פקודות המוכנה הם יעילות (שהשווים מאוד ברמה זו) והשלכות על מבנה ה-CPU. יעילות מתבטאת בכך שככל שימושות נפוצות דורשות יותר פקודות מוכנה לממש אותם, התוכננות (ביחוד אילו שכתוכנות בשפה עילית) ירצו יותר לאט. לעומת זאת, ככל שנצפה

יתר מפקודת מכונה, הדבר יסבך את מימוש ה-CPU, דבר שעשוי ליקר אותו או לגרום לו לרוץ לאט יותר.

המכנה במקורה של ה-80x86 Intel

כפי שתואר לעיל, לכל פקודה יש קוד. הפקודת בבואה קודם כל ממנה. יש לו גם מרכיב נוסף, הנקרא אופרנד (ימן).

אופרנד הוא תואר של גורם מידע שעליו פועלת הפקודת - למשל מספר שמקדמים אותו ב-1.

אופרנד יכול להיות ערך מסווני (קבוע), התיחסות לאוגר או בתוכת זכרון.

במחשבים האינטל 80x86 יש, באופן עקרוני, פקודות של 2 אופרנדים, אופרנד אחד, או אפס אופרנדים. יש פקודות שיש להם אופרנד או שני אופרנדים משתמשים מהפקודה כלומר שהפקודה תמייד פועלת על יעד מוגדר מראש. לדוגמה, בפל ב-8086 תמייד פועל על האוגר AX, וכך אין צורך לציין זאת בפקודה.

פקודות 2 אופרנדים:

באופן כללי נהגים בשפה אסמלטי לכתוב פקודה 2 אופרנדים כזו:

אופרנד מקור, אופרנד יעד שם הפקודת

למשל

`MOV AX,BX`

מעבירה את תוכן BX (אופרנד מקור) לתוך AX (אופרנד היעד).
הפקודת:

`ADD AX,BX`

adds את תוכן BX (אופרנד מקור) עם תוכן AX (אופרנד היעד) لتוך AX (אופרנד היעד).

הכללים הם הכללן :

1. בפקודה 2 אופרנדים הפעולה יכולה להסתמך על ערכי שני האופרנדים, לפניהם ביצוע הפקודת, במידה וזה רצוי, כמו ב-`ADD` בדוגמה לעיל.
2. האופרנד শম্ভনা את ערכו הוא האופרנד היעד (শম্ভালি). באופן עקרוני, אופרנד המקור שומר על ערכו לפניהם הפקודת. זה משhero כמו פקודת השמה בשפה עילית (`y = x`, y שומר על ערכו, x משתנה).

אגב, לכל הזה שرك האופרנד היעד משנה את ערכו יש לפחות חריג אחד -
הפקודה החלפה **XCHG** המבצעת החלפה (Exchange) של שני האופרנדים:

XCHG AX,BX

יגרום ל-AX לקבל את תוכן BX ולהיפך: AX מקבל את תוכן AX, כלומר שני האופרנדים ישתנו. אבל האמור לעיל נכון ל(כמעט) כל פקודת 2 אופרנדים אחרת.
3. בפקודת 2 אופרנדים, אופרנד המקור יכול להיות אוגר, כתובות בזיכרון או קבוע. מאופרנד היעד יכול להיות רק אוגר או כתובות בזיכרון. הוא לא יכול להיות קבוע מספרי. ישנו רק מגבלה אחת: אין תמייה למצב שבו שני האופרנדים הם כתובות בזיכרון. לפיכך הצירופים האפשריים ל-> אופרנד מקור, אפרנד יעד < הינם:

MOV AX,BX	> אוגר, אוגר <	למשל
MOV AX,[BX]	> זכרון, אוגר <	למשל
MOV AX,9	> קבוע, אוגר <	למשל
MOV [BX],AX	> אוגר, זכרון <	למשל
MOV BYTE PTR [BX],9	> קבוע, זכרון <	למשל

פקודת אופרנד אחד:

באופן כללי מהצורה

אופרנד שם הפקודה

למשל, הפקודה

INC AX

יקדם מספירת את תוכן AX באחד.
האופרנד היחיד עשוי לשנות את ערכו ועשוי שלא - בהתאם לאופי הפקודה.

פקודה אפס אופרנדים:

באופן כללי מהצורה:

שם הפקודה

למשל, הפקודה:

HLT

יגרום לעצירת המחשב (משתמשי Windows 95 גורמים לביצוע הפקודה זוו כאשר הם מבצעים shutdown של המחשב).

זרימה של התוכנית - קביעה הפקודה הבאה לביצוע

כפי שנאמר קודם, זרימה של תוכנית (כלומר איזה פקודות התוכנית מבצעת ובאיזה סדר) נקבעת על ידי כך שמבצעים את הפקודה "הראשונה" של התוכנית, ומרגע זה ואילך, כל פקודה קובעת עבור המחשב מיהו הפקודה הבאה לביצוע. אפשר היה לתכנן את המחשב כדי שכל פקודה המכונה תקבל אופרנד נוסף: מיהו הפקודה הבאה לביצוע. אלא שכורר שהוא היה בלתיiesel ובלתי אופטימלי מנוקדת ראות של החומרה וגם מנוקדת ראות של חייבות התוכנית מהסיבה השוטה הבאה: בכל תוכנית, ברובם המכريع של הפקודות, הפקודה הרצויה להיוות לביצוע היא הפקודה הבאה (העוקבת) בזיכרון. רק בנקודות שינורי הפקודה הבאה לביצוע, לתוכנת שאינה הפקודה העוקבת בזיכרון, יישו על ידי פקודות מיוחדות שנעוודו אר ורק לבך, הנקראות פקודות הסתעפות. דוגמאות לכך הן פקודת ה-JMP, פקודת ההסתעפות המותנית (JNE, JE) פקודות הסתעפות לפרקודה (CALL) פקודות הסתעפות לפסקה (INT). למשל הפקודה

JMP label

תקבע את הפקודה הבאה לביצוע לפי הערך של האופרנד label (עוד נראה איך הדבר נעשה). הפקודה

JE label

תעשה אותו דבר אבל בתנאי מסוים (שעוד יוסבר). אם התנאי אינו מתקיים, הפקודה הבאה לביצוע תהיה הפקודה העוקבת בזיכרון.

במילים אחרות: עברו רוכ פקודות המכונה, אלה שיש להם חפkid שאינו קשור לזרימה של התוכנית כמו פעולות אРИתמטיות (ADD, SUB, MUL) או העברת אינפורמציה (MOV למשל) הפקודה הבאה לביצוע נקבעת באופן אוטומטי מתוך הפקודה העוקבת בזיכרון. במקרה והתוכנית מעוניין שבפקודה מסוימת בתוכנית תהיה חריגה מהכל זהה, הוא משתמש בפקודות הסתעפות.

סוגי פקודות מכונה

כפי שמשמעותו מהאמור לעיל, פקודות המכונה מתחלקים לכמה סוגים גם לפי חפקידים (כלומר מה הם עושים). נהוג לסווג אותם כלהלן:

1. פקודות אРИתמטיות (למשל ADD, SUB, MUL, DIV ...).

2. העברת אינפורמציה (... MOV, PUSH, POP, XCHG, ...).

3. הסתעפות .(JMP, JE, JG, CALL, INT, ...)

4. פעולות ביטיות .(AND, OR, NOT, ...)

5. שליטה על המעבד .(HLT, CLI, ...)